

Használati utasítás

Általános használati utasítás lakossági hintaülőkéhez


Köszönjük, hogy a Nádlánd Kft. által forgalmazott hintaülőkét választotta!

Ahhoz, hogy a terméket hosszú távon is nagy meglelégedéssel és biztonságosan használhassa Ön és gyermekei örömeire, kérjük, olvassa el és tartsa be az alábbi használati utasításban leírtakat. Jó játékot kívánunk! Ha bármi kérdése lenne a termék összeszerelésével, vagy használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz az útmutató végén található elérhetőségeinken.

FIGYELEM! A termék kizárólag családi használatra alkalmas. 3 év alatti gyermekek nem használhatják.

Csak felnőtt felügyelet mellett használható. A hosszú kötéll fulladást okozhat.

I. Ábra A kötéll hosszúságának beállítása:



Biztonsági rendelkezések

1. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert később szüksége lehet rá.
2. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, és ne állítsa össze az előírtól eltérő módon. A módosítások hatással lehetnek a termék szerkezeti egységére, ami meghibásodásokhoz vezethet. A nem rendeltetésszerű használat kifejezetten tilos. Ilyen esetekben a gyártó mentesül a termékkel kapcsolatos mindenfajta felelősség alól. A terméket használatbavétel előtt egy felnőtt személynek kell összeszerelnie.
3. A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett lehetséges. A hinta maximális teherbírása 70 kg. 3 év alatti gyermekek nem használhatják, mivel nem rendelkeznek az ilyen korú gyermekek biztonságát garantáló biztonsági eszközökkel.
4. A termék megfelel az MSZ EN71-1, MSZ EN71-2, MSZ EN71-3 és MSZ EN 71-8 szabványok követelményeinek. Kizárólag lakossági használatra készült. Bel- és kültéren egyaránt használható.

5. A termék felfüggesztésekor ügyeljen arra, hogy a hintaállvány megfelelő teherbírással rendelkezzen, és ne álljon fenn a becsípődés veszélye.
 6. A terméket legalább 2 m távolságra kell elhelyezni minden egyéb tereptárgytól (pl. kerítés, faágak, ruhaszárító kötél, stb.)
 7. Ügyeljen arra, hogy ebben a biztonsági zónában ne maradjon semmiféle éles, vagy hegyes tárgy. A hinta alatti területnek simának kell lennie, és alkalmasnak az esetleges esés elnyelésére. A termék nem függeszthető fel aszfalt, beton, vagy más kemény burkolat fölé. Javasoljuk, hogy téli időszakban vegye le a hintát, mert a fagyott talaj felett való hintázás balesetveszélyes.
 8. A felfüggesztési pontok közötti távolság legyen legalább akkora, mint a hintán levő függesztési pontok közötti távolság, plusz a felfüggesztés talajtól való távolságának 4%-a. (Pl. 40 cm széles hinta és 250 cm-es felfüggesztési magasság esetén ez a távolság 50 cm.)
 9. A hinta aljának a talajtól legalább 35 cm távolságra kell lennie. Oldalirányban legalább 45 cm szabad helynek kell lenni a hintaállvány lába és a hintaülőke között.
 10. A hintakötél hosszának beállítását lásd az I. Ábrán. Ügyeljen arra, hogy a beállítás után a hintaülőke vízszintes legyen.
 11. A hinta felfüggesztése ne legyen 2,5 m-nél magasabban. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne mászjanak fel a hintakötélen a felfüggesztéshez.
 12. A felforrósodás elkerülése érdekében ne helyezze a hintaülőkét napsugárzásnak erősen kitett helyre. Meleg időben használat előtt ellenőrizze, hogy a hinta nem forrósodott-e fel.
 13. A termék használatának biztonsága megőrzése érdekében ellenőrizze rendszeresen az alkatrészek állapotát. Pótalkatrészekért, vagy a játszótér bővítéséért forduljon a termék értékesítőjéhez.
 14. A termék csak megfelelően erős, műanyag, vagy fém csúszó vagy görgős csapággal ellátott hintacsuklókkal használható. Csak ez esetben garantálható a termék biztonságos használata.
- Tilos a hintát olyan hintakampóra felakasztani, ami nem rendelkezik csapággal.**

Ellenőrzés és karbantartás

Az ellenőrzés és karbantartás ideális gyakorisága függ a termék használatának intenzitásától, és más tényezőktől (pl. a termék kora, időjárás, stb.). Külön figyelmet igényel a hintacsuklók, gyűrűk, műanyag hegesztések és kötelek állapota. A mozgó fém lkatrészeket rendszeresen olajozni kell.

Rutin szemrevételezés (hetente vagy havonta):

- Ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e ki.
- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész.
- Ellenőrizze a játszótér körüli területet, hogy nincsenek-e éles, vagy hegyes tárgyak.

Műveleti ellenőrzés (1-3 havonta)

- Ellenőrizze a szerkezet stabilitását.
- Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott alkatrészeket.



NÁDLAND
A kertváros

Nádlánd Kft – 1106. Budapest, Jászberényi út 47/b | Adószám: 12762693-2-41
Web: www.nadland.hu | E-mail: kapcsolat@nadland.hu | Tel.: 1/260-2887

Éves ellenőrzés (1-2 alkalommal évente)

- Ellenőrizze, hogy van-e rozsdás, vagy korrózió.
- Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott alkatrészeket.

A terméket Magyarországon forgalomba hozza:

Nádlánd Kft.

1106. Budapest, Jászberényi út 47/b

Adószám: 12762693-2-41

Web: www.nadland.hu

E-mail: kapcsolat@nadland.hu

Tel.: 1/260-2887