



## Vásárlói tájékoztató

- **TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM:**

Fészekhinta 100 cm, 120 cm átmérő

- **RENDELTETÉS:**

Megfelelő hintaállványra történő felszerelés mellett használható.

- **FELHASZNÁLÁS:**

Otthoni használatra tervezett. Hintaállványra történő felszerelésnél ügyeljen a megfelelő rögzítésre.

- **KÖTÉL BEÁLLÍTÁSA:** Hosszabbra nem állítható, viszont rövidebbre úgy tudjuk állítani, hogy a hinta alján a kötőre csomót kötünk a kívánt magasság eléréséhez.

- **BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK:**

1. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mert később szüksége lehet rá.

2. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, és ne állítsa össze az előírttól eltérő módon. A módosítások hatással lehetnek a termék szerkezeti egységére, ami meghibásodásokhoz vezethet. A

nem rendeltetésszerű használat kifejezetten tilos. Ilyen esetekben a gyártó mentesül a termékkel kapcsolatos mindenfajta felelősség alól. A terméket használatbavétel előtt egy felnőtt személynek kell összeszerelnie.

3. A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett lehetséges. A hinta maximális teherbírása 100 kg. 3 év alatti gyermekek nem használhatják, mivel nem rendelkezik az ilyen korú gyermekek biztonságát garantáló biztonsági eszközökkel.

4. A termék megfelel az MSZ EN71-1, MSZ EN71-2, MSZ EN71-3 és MSZ EN 71-8 szabványok követelményeinek. Kizárólag lakossági használatra készült. Bel- és kültéren egyaránt használható.

5. A termék felfüggesztésekor ügyeljen arra, hogy a hintaállvány megfelelő teherbírással rendelkezzen, és ne álljon fenn a becsípődés veszélye.

6. A terméket legalább 2 m távolságra kell elhelyezni minden egyéb tereptárgytól (pl. kerítés, faágak, ruhaszárító kötél, stb.)

7. Ügyeljen arra, hogy ebben a biztonsági zónában ne maradjon semmiféle éles, vagy hegyes tárgy. A hinta alatti területnek simának kell lennie, és alkalmasnak az esetleges esés elnyelésére. A termék nem függeszthető fel aszfalt, beton, vagy más kemény burkolat fölé. Javasoljuk, hogy téli időszakban vegye le a hintát, mert a fagyott talaj felett való hintázás balesetveszélyes.





8. A felfüggesztési pontok közötti távolság legyen legalább akkora, mint a hintán levő függesztési pontok közötti távolság, plusz a felfüggesztés talajtól való távolságának 4%-a. (Pl. 40 cm széles hinta és 250 cm-es felfüggesztési magasság esetén ez a távolság 50 cm.)
9. A hinta aljának a talajtól legalább 35 cm távolságra kell lennie. Oldalirányban legalább 45 cm szabad helynek kell lenni a hintaállvány lába és a hintaülőke között.
10. A hintakötél hosszának beállításánál ügyeljen arra, hogy a beállítás után a hintaülőke vízszintes legyen.
11. A hinta felfüggesztése ne legyen 2,5 m-nél magasabban. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne másszanak fel a hintakötélen a felfüggesztéshez.
12. A felforrósodás elkerülése érdekében ne helyezze a hintaülőkét napsugárzásnak erősen kitett helyre. Meleg időben használat előtt ellenőrizze, hogy a hinta nem forrósodott-e fel.
13. A termék használatának biztonsága megőrzése érdekében ellenőrizze rendszeresen az alkatrészek állapotát. Pótalkatrészekért, vagy a játszótér bővítéséért forduljon a termék értékesítőjéhez.
14. A termék csak megfelelően **erős, műanyag, vagy fém csúszó vagy görgős csapággal** ellátott hintacsuklókkal használható. Csak ez esetben garantálható a termék biztonságos használata.  
**Tilos a hintát olyan hintakampóra felakasztani, ami nem rendelkezik csapággal.**



pl: malacfarok kampó használata tilos!

- **ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS:**

Az ellenőrzés és karbantartás ideális gyakorisága függ a termék használatának intenzitásától, és más tényezőktől (pl. a termék kora, időjárás, stb.). Külön figyelmet igényel a hintacsuklók, gyűrűk, műanyag hegesztések és kötelek állapota. A mozgó fém alkatrészeket rendszeresen olajozni kell.

Rutin szemrevételezés (minden használat előtt):

- Ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e ki.
- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész.
- Ellenőrizze a játszótér körüli területet, hogy nincsenek-e éles, vagy hegyes tárgyak.
- Használat előtt ellenőrizni kell a termék állapotát.

Műveleti ellenőrzés (1-3 havonta)

- Ellenőrizze a szerkezet stabilitását.
- Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott alkatrészeket.





Éves ellenőrzés (1-2 alkalommal évente)

- Ellenőrizze, hogy van-e rozsda, vagy korrózió.
- Ellenőrizzen minden alkatrészt, hogy nem használódtak-e el túlságosan. Cserélje a kopott alkatrészeket.
- **FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK:**  
Lakossági célra. Csak rendeltetésre szánt célra használja. 3 év alatti gyermekek nem használhatják. Csak felnőtt felügyelet mellett használható. A hosszú kötél fulladást okozhat.  
Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a figyelmeztetéseket! Be nem tartásuk súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A Nádlánd Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés, vagy a meglévő információk frissítésének kötelezettsége nélkül változtasson vagy módosítson a leíráson.
- **FORGALMAZÓ:**  
Neve: Nádlánd Kft.  
Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.
- **KÉRDÉSE VAN?**  
Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:  
Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.  
Telefon: +36 (70) 333-8416  
E-mail: [pest@nadland.hu](mailto:pest@nadland.hu)

